

Az Elmes WSS kültéri sziréna nem csak riaszt hang és fényjelzéssel, de a távadóval történő rendszer be-, kikapcsolását is jelzi, hasonló módon az autóriasztókhoz. A mikroprocesszoros vezérlésnek és a kétirányú rádiós kommunikációnak köszönhetően, a sziréna beállításai elvégezhetőek a CB32 riasztóközponttól. Annak ellenére, hogy az Elmes WSS sziréna az Elmes CB32 riasztóközponttal rendelkező vezeték nélküli riasztórendszerekbe tervezték, „hagyományos” vezetékes riasztórendszerekbe is beépíthető, az Elmes WSM modul segítségével.

Központi vevő által felügyelt eszköz.

A WSS egyéb tulajdonságai: szabotázrsziasztás és áramszünet jelzése. A sziréna fő tápegysége a 12V/1.2Ah akkumulátor, amely a hang és fényjelzést biztosítja normál üzemmódban és áramszünet esetén is. Az akkumulátort egy 230VAC/12VDC-100mA külső tápegység tölti, ami a hálózati aljzatba kell csatlakoztatni. Az Elmes WSS sziréna kaphatja a tápellátást 13.8VDC vezetékes rendszerről vagy bármilyen más 13.8VDC tápegységről.

Jelzőmódok kiválasztása JP1...JP3:

JP1 – sziréna hang modulációjának kiválasztása (gyors/lassú).

JP2 és JP3 – sziréna hang -, és fényjelzésének beállítása távadóval történő rendszer be-, kikapcsoláskor.

FONTOS! Ezt a funkciót a CB32 riasztó központ programozásakor engedélyezni kell!

JP2	JP3	jelzőmódok
ON	ON	Villogás + hangos sziréna
OFF	ON	Villogás + csendes sziréna
OF	OFF	Csak villogás

Mielőtt telepítené a szirénát ellenőrizze a térerőt!

FONTOS! A térerő tesztet még a sziréna CB32 központra felprogramozása előtt végezze el! A térerő teszt elvégzéséhez csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a szirénában lévő akkumulátorhoz és a tápcsatlakozókhoz. A következő 30 másodpercben szabotázrszérkelés nem aktív, ez alatt az idő alatt helyezze vissza a fedőlapot, és rögzítse a csavarral. Válassza a „térerő vizsgálat” funkciót a CB32 riasztóközpont menüjében (részletek a CB32 Használati útmutatójában, 3.4 fejezet) majd helyezze a szirénát és riasztóközpontot a lehető legközelebb ahhoz a ponthoz, ahová majd telepíteni szeretné. Egy másik személy segítségével ellenőrizze a sziréna és központ közötti rádiós kapcsolatot, úgy hogy csatlakoztassa, majd távolítsa el a sziréna hálózati feszültségét. Minden alkalommal mikor megszakítja és csatlakoztatja a hálózati tápfeszültséget, a központ kijelzőjén pár másodpercig látható egy 16 beosztásos grafikon, amely a térerőt jelzi. Hat beosztásnál kisebb térerő azt jelzi, hogy a sziréna vagy központ nem a megfelelő helyen van. Legalább 6 vagy 7 beosztásnak kell lenni a térerő grafikonon. A megfelelő térerő eléréséhez helyezze egymáshoz közelebb vagy új helyre az eszközöket.

Elmes WSS hang-, és fényjelző feltanítása a CB32 riasztóközponthoz (*):

- A CB32 riasztóközpont menüjében válassza a „Eszközök feltanítása rendszerre” menüpontot (lásd. CB32 kézikönyv 3.3 fejezet) A WSS szirénát programozza, a 29-es zónára majd végezzen térerő ellenőrzést:
 - Miután behelyezte a szirénába az akkumulátort és rögzítette a fedőlapot csavarral, csatlakoztassa vagy távolítsa el a hálózati feszültséget.
 - Akkor csatlakoztassa az akkumulátorokat, amikor a tápfeszültség nincs csatlakoztatva.
- Állítsa be a riasztási időt a központ 1-es kimenetén (lásd. CB32 kézikönyv 6.4 fejezet). Az itt beállított riasztási idő egyben a belső sziréna riasztási ideje is.
- Állítsa be a vezeték nélküli sziréna ellenőrzési idejét 1 – 99 perc (lásd. CB32 kézikönyv 6.5 fejezet). Alapbeállítás 20 perc. Valamint kapcsolja be a rádiós kapcsolat ellenőrzési funkciót. (lásd. CB32 kézikönyv 8.3 fejezet).
- Állítsa be a panel reakcióját rádiókapcsolat megszakításakor. Riasztás, ha nincs kapcsolat a vezeték nélküli hang-, és fényjelzővel, kapcsolja be azt a funkciót amennyiben hangos riasztást is szeretne a LED jelzés mellé. (lásd. CB32 kézikönyv 8.12 fejezet.).
- Külső hangjelzés- funkció ha be van kapcsolva akkor a kültéri sziréna jelzi ha a távadót használják (lásd. CB32 kézikönyv 8.10 fejezet.).

(*) További részletek a sziréna felprogramozásáról a központra, a CB32 kézikönyvében olvashat.

FONTOS! Az áramütés veszélye miatt a telepítést és a bekötést csak akkor végezze el ha sem az akkumulátor sem a hálózati csatlakozó nincs feszültség alatt. A programozás végén mielőtt felszerelné a szirénát valamint a programozás alatt is kapcsolja ki a 29-es zónát, szabotázrsziasztás elkerülése végett.

Telepítés

A WSS szirénát jól látható, de nehezen hozzáférhető helyre telepítse, a fényjelzővel lefele.

A hálózati kábelt a sziréna alatt a falban fúrt lyukon vezesse át. A hálózati tápegység csatlakoztatását az 1-es ábrán láthatja. A 2-es ábra a sziréna vezetékes riasztóról kapott tápbekötését ábrázolja. Mielőtt végleg felszerelné, az eszközt ellenőrizze a sziréna és riasztó központ rádiós kapcsolatát. Az akkumulátorhoz való tápcsatlakozás során ügyeljen a kábelek színére: piros (+) pólushoz, a fekete kábel pedig a (-) pólushoz kell bekötni.

FONTOS: A hálózati táp csatlakoztatását követően 30 mp-ig a Szabotázskapcsoló nem működik, ez idő alatt helyezze vissza a fedőlapot, rögzítse azt a csavarral. Amennyiben kifut az időből, szabotázrsziasztást generálhat.

Ajánlott a sziréna rendszeres ellenőrzése és karbantartása, valamint 3-4 évente, érdemes az akkumulátort kicserélni, valamint akkor ha a Sziréna teszt közben alacsony töltöttséget jelez.

Jellemzők

- tápegység 16VDC/100mA (tartozék) vagy 13,8VDC külső tápkábel 2V/1.2Ah akkumulátor (tartozék),
- mikroprocesszor vezérelt CE433,92MHz távadó.
- 120dB -es hang és fényjelző
- időjárás álló, működési hőmérséklet tartomány: -20 to +40°C,
- Méretek: (L/W/D) 260/145/82mm.

Gyártó

ELMES ELECTRONIC, 54-611 Wrocław – PL, Avicenny 2, tel. +48717845961, fax +48717845963

Szavatosság:

Az Elmes Electronic WSM vezeték nélküli szirénavezérlő modulra a gyári megrendelés dátumától számított 2 évig korlátozott gyártói szavatosságot vállal. A szavatosság az eredetileg beépített, hibás alkatrész cseréjére, vagy a hibás termék kijavítására korlátozódik. Szakszerűtlen felszerelésből, használatból eredő hiba, rongálódás, az eredeti termék alkatrészeinek, vagy szoftverének megváltoztatása, módosítása esetén a kötelező és gyártói szavatosság is megszűnik(még abban az esetben is ha alkalmassági ideje még nem telt el) kijavítási költségeit pedig az Elmes Electronic

e-mail: elmes@elmes.pl internet: www.elmes.pl

