

KX SERIES BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS



CLASS II

FONTOS INFORMÁCIÓ

- A következő utasítás azért készült, hogy segítséget nyújtson a felhasználóknak, akik a r endszert kezelni fogják. Minden felhasználónak oktatást kell kapnia telepítőtől.
- A dokumentumban fellelhető minden információ az AMC Ellettronica s.r.l kizárólagos tulajdona.
- A dokumentumban szereplő információk megváltozhatnak előzetes ábra yelmeztetés nélkül.
- A kézikönyvben szereplő leírásokat csak arra a célra lehet használni, amelyre azokat megfogalmazták. Az ettől eltérő alkalmazásra külön engedély szükséges és a garancia elvesztését vonhatja maga után.
- Minden védjegy, szimbólumok és példák a gyártó tulajdona. A felhasználói leírás egyetlen része sem másolható vagy továbbítható semmilyen formában az AMC Ellettronica és a forgalmazó JPM Pannontech Kft. engedélye nélkül.

GARANCIA

AMC Electronics s.r.l. biztosítja, hogy a gyárból kiérkező eszközök hibamentesek.

Az eszközök telepítését nem a gyártó végzi és használható egyéb gyártmányokkal is melyeket nem az AMC Elettronica srl gyártott, a gyártó nem vállal garanciát vagy felelősséget bárminemű meghibásodás és/vagy lopás esetén mely az eszközök/rendszer helytelen felszerelése/telepítése és/vagy programozásából fakad.

Nem garanciális meghibásodás:

- központ/panel helytelen használata
- programozási hibák
- manipuláció vagy vandalizmus
- elhasználódás
- villámcsapás, elázás, tűz

AMC Electronics s.r.l. fenntartja a jogot a garanciális cserék esetén az eszköz bevizsgálására a garancia 24 hónapja alatt. A leírtaktól eltérő használat esetén a garancia automatikusan érvényét veszti.

A telepítést csak hozzáértő, megfelelő oktatással, tanúsítvánnyal rendelkező személyek végezhetik.

MEGFELELŐSSÉG

AMC Electronics s.r.l. tanúsítja, hogy a K szériás központok megfelelnek a következő direktíváknak:1999/5 /CE

On our web site www.amcelettronica.com

SZABVÁNYOK:

A leírásban szereplő összes eszköz megfelel a következő szabványoknak:

EN 50131-1 + EN 50131-3 + EN 50131-6 (riasztórendszer vezérlő és jelző eszközök)

EN 50136-1 + EN 50136-2 (GSM és PSTN riasztás átjelzés)

Bevizsgáló: IMQ – Sistemi di sicurezza Grade: 2 Class:2

Bevizsgált eszközök listája:

K4P: központ egység (műanyag dobozb)

K8P: központ egység (műanyag doboz)

K8plusP: központ egység (műanyag doboz)

X412P: központ egység (műanyag doboz)

X824P: központ egység (műanyag doboz)

X864P: központ egység (műanyag doboz) K4M: központ egység (fém doboz)

K8M: központ egység (fém doboz)

K8plusM: központ egység (lem doboz)

X412M: központ egység (fém doboz)

X824M: központ egység (fém doboz)

X864M: központ egység (fém doboz)

PSTN vezérlő ATS type B on board K4 e K8 (ATS2: D2-M2-T2-S0-I0)*

KLCD: billentyűzet

KLight: billentyűzet

KLight plus: billentyűzet 2 be-/ki- menettel

KXIN: bemeneti bővítő

KXOUT: kimeneti bővítő Transzformátor 25VA

Transzformátor 30VA

Xgprs/gsm: gsm - gprs modul

IP1: IP modul

* D2: átviteli idő 60sec. M2: max. átviteli idő 120sec. T2: vezérlési átviteli idő 25h. S0: nincsen I0: nincs védelmi információ.



AMC Elettronica s.r.l. Via Pascoli 359 22040 Alzate Brianza Como Italy Tel. +39031632780 Fax +39031632781 Info@amcelettronica.com www.amcelettronica.com

MŰANYAG- ÉS FÉM- DOBOZOK TARTALMA

A dobozban a következők találhatóak:

- Fém vagy Műanyag doboz:
 - Központi panel
 - Transzformátor
 - Föld kábel
 - biztosíték ház
 - Véglezáró ellenállások (8 of 1K 8 of 2K2)
 - műanyag zacskó csavarokkal és egyéb rögzítőkkel
 - Tamper kapcsoló (kötelező EN minősítéshez)
 - Figyelmeztető matrica
 - Felhasználói leírás

A csomag nem tartalmaz:

- Telepítői leírás
- akkumulátor
- programozó szoftver InstallDBExplorer
- Csavarok és Tiplik a központ falra erősítéséhez

A csomagban nem található eszközök külön rendelhetők kivéve:: Programozói szoftver és telepítői leírás mely letölthető weboldalunkról: **www.amcelettronica.com**

BEVEZETÉS

X és K seria behatolásjelző központok épületek védelmére bizonyítványokkal*

CEI 79-2:1998+Ab:2000, CEI EN 50131-3:2009 e CEI EN 50131-6:2008 Grade: 2. Certifier IMQ – Sistemi di sicurezza. A központok 4/8 zónával rendelkeznek melyek bővíthetők modulokkal 16/32/64zónáig.

lehetőség van a rendszerben a zónák számának növelésére zónák duplázásival vagy trillázásival de ebben az esetben a rendszer elveszti az EN 50131 minősítést.

RIASZTÁS KOMMUNIKÁCIÓ

X K szériánál lehetőség van egy vagy több esemény átjelzésére RIASZTÁS, RABLÁS, TAMPER és HIBA különböző csatornákon: - PSTN VONAL PANELEN típus ATS3/SP3 EN 50136-2:2013 **

- GSM/GPRS opcionális modul típus ATS3/SP3 EN 50136-2:2013 **

- IP modul opcionális ATS3/SP3 EN 50136-2:2013 **

A programozás történhet helyileg a billentyűzetről vagy PC keresztül a szoftver segítségével.

*speciális programozás után és engedélyezve az automatikus EN konábra urátort a panelben (lsd leírás lentebb) az SP3 besorolás biztosítása érdekében az időszakos teszthívást 30 percenként be kell programozni, vagy az SP2 besorolási fokozatba, az időszakos teszthívás programozható 25 óránként. Lásd a táblázatot alább

JELEZŐESZKÖZÖK LEÍRÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA

Riasztás, rablás, behatolás, hiba manipuláció és egyéb eseményeket ATS és Sziréna által ki kell jeleztetni, az EN 50131-1:2013 szabványnak megfelelően. Az alábbi táblázatban a visszajelzések módjai találhatóak:

Option A	2 beltéri hangjelző + SP2 kommunikációs eszköz (PSTN vagy GSM/GPRS vagy LAN)
Option B	Sajáttápellátású sziréna + SP2 kommunikációs eszköz (PSTN vagy GSM/GPRS vagy LAN)
Option D	SP3 kommunikációs eszköz(PSTN vagy GSM/GPRS vagy LAN) life teszt 30'

HOZZÁFÉRÉSI SZINTEK

Az EN 50131 a következő hozzáférési szinteket határozza meg:

Level 1: hozzáférés bárki által (kód nem szükséges)

Level 2: Felhasználói hozzáférés kóddal. Level 2 hozzáférés azon személyeknek szükséges akik a rendszert használni fogja mint pl. ÉLESÍT/HATÁSTALANÍT és mindazon tevékenységek melyeket az EN50131 engedélyez. Felhasználói kóddal lehetséges a (telepítői) Level 3 hozzáférés engedélyezése

Level 3: Telepítői hozzáférés. Ezen kóddal lehetséges a központ teljeskörű programozása szem elött tartva az EN minősítéshez szükséges beállításokat. Fontos a Level 3 szinttel rendelkező telepítő feladata megtanítani a Level 2 hozzáféréssel rendelkező felhasználókat a rendszer használatára a programozás után.

Level 4: gyártói szint, ezen a szinten lehetséges a központ belső funkcióinak változtatása. Ezen a szinten lehetséges a rendszer programozása az érvényes szabványoknak megfelelően.

ESEMÉNY TÁR

A rendszer rendelkezik belső eseménytárral mely a központ által generált eseményeket rögzíti. A rendszer 1000 eseményt képes regisztrálni . A memória telítődése esetén a rendszer automatikusan a legrégebbi eseményt törli/felülírja.

Minden esemény EEPROM -ban tárolódik, nem törölhető és nem törlődik még tápelvétel esetén sem.

Események törlése csak a gyár által lehetséges.

RENDSZERVEZÉRLŐ ESZKÖZÖK

2 típusú eszköz érhető el: Type A: Klcd és Klight Type B: Klight plus további információ lentebb a leírásban

SPECIFIKÁCIÓ	X412	X824
zonák	4 -16 vezetékes/ doubble,triple EOL	8 -32 vezetékes/ doubble,triple EOL
vezetéknélk. zónák	64 zóna	64 zóna
kimenetek	5 alaplapi - bővíthető max 8 (1 kimeneti modullal)	5 alaplapi – bővíthető max 8 (1 kimeneti modullal)
felh.kód/tag/	32 users	32 users
távirány.	32 felhasználó	32 felhasználó
particiók	4	4
csoport	4	4
billentyűzet	4	4
proxy olvasó	4	4
esem. memória	1000	1000
telefonszámok	8 SMS + 8 protokollokhoz	8 SMS + 8 protokollokhoz
átjelzések	PSTN alaplapi, GSM/GPRS modul, IP modul	PSTN alaplapi, GSM/GPRS modul, IP modul
egyéb bemenetek	TAMPER vonal / központi mechanikai nyitás tamper	TAMPER vonal / központi mechanikai nyitás tamper
PC szoftwer	igen	igen
Távoli programozás IP – GPRS	HTML page applikáció (Apple - Android)	HTML page applikáció (Apple - Android)
időzítők	4 / nap	4 / nap

SPECIFIKÁCIÓ	X 864		
zonák	8 -64 vezetékes/ doubble,triple EOL		
vezetéknélk. zónák	64 zóna		
kimenetek	5 alaplapi – bővíthető max 17 (4 kimeneti modullal)		
felh.kód/tag/	64 users		
távirány.	64 felhasználó		
particiók	8		
csoport	4		
billentyűzet	8		
proxy olvasó	8		
esem. memória	1000		
telefonszámok	8 SMS + 8 protokollokhoz		
átjelzések	PSTN alaplapi, GSM/GPRS modul, IP modul		
egyéb bemenetek	TAMPER vonal / központi mechanikai nyitás tamper		
PC szoftwer	igen		
Távoli programozás IP – GPRS	HTML page applikáció(Apple - Android)		
időzítők	8 / nap		

SPECIFIKÁCIÓ	K4	K8
zonák	4 -16 vezetékes/split/ doubble,triple EOL	8 -32 vezetékes/split doubble,triple EOL/
vezetéknélk. zónák	64 zóna	64 zóna
kimenetek	2 alaplapi - bővíthető max 8	2 alaplapi – bővíthető max 8
felh.kód/tag/	32 users	32 users
távirány.	32 felhasználó	32 felhasználó
particiók	4	4
csoport	4	4
billentyűzet	4	4
proxy olvasó	4	4
esem. memória	1000	1000
telefonszámok SMS és hívások	8 SMS és privát hívások	8 SMS és privát hívások
Teleonszámok digitális pr- tokollokhoz	4 és 4 tartalék	4 és 4 tartalék
Átjelzés	PSTN alaplapi, GSM/GPRS modul, IP modul	PSTN alaplapi, GSM/GPRS modul, IP modul
Egyéb bemenetek	TAMPER vonal / központi mechanikai nyitás tamper	TAMPER vonal / központi mechanikai nyitás tamper
PC szoftver	igen	igen
Távoli programozás IP - GPRS	HTML page applikáció (Apple - Android - Win phone)	HTML page applikáció (Apple - Android - Win phone)
ldözítők	4 / nap	4 / nap

SPECIFIKÁCIÓ	K8PLUS
zonák	8 -64 wired/radio/split doubble,triple EOL
kimenetek	2 on board - espandible to 17 (with expansion and keypad)
felhasználók/tag/ távirány.	64 users
partíciók	8
csoport	4
billentyűzet	8
proxy olvasó	8
esem. memória	1000
telefonszámok SMS és privát hívások	8
telefonszámok digitális protokollokhoz	4 és 4 tartalék
átjelzések	PSTN alaplapi, GSM/GPRS modul, IP modul
egyéb bemenetek	TAMPER vonal / központi mechanikai nyitás tamper
PC szoftwer	igen
Távoli programozás	HTML page
IP – GPRS	applikáció (Apple - Android)
időzítők	4 / nap

FÉMDOBOZOS SPECIFIKÁCIÓK

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ	X412M	X824M	X864M	
tápellátás	230 VAC -15% + 10% 50Hz			
biztosíték		F500mAL 250V		
kimeneti feszültség		13.8 V		
feszültség szint		9 - 16 V		
max áramfelvétel	0.1A	0.1A	0.1A	
alaplapi áramfelvétel	87mA@18V ~	90mA@18V ~	90mA@18V ~	
max teljesítmény	1.1A 1.5A		5A	
max feszültség ingadozás	400mV			
max akku töltés	500mA			
akkumulátor		12V 7Ah	12V 17Ah	
max terhelés a Load kapcsokon	500mA 0.9A		.9A	
tápegység típus(en 50131)	type A			
méretek	H = 255mm - L = 300mm - P = 88mm			
súly		1.5kg		

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ	K4M	K8M	K8PLUS M	
tápellátás	230 VAC -15% + 10% 50Hz			
biztosíték	F500mAL 250V			
kimeneti feszültség		13.8 V		
feszültség szint		9 - 16 V		
max áramfelvétel	0.1A	0.1A	0.1A	
alaplapi áramfelvétel	87mA@18V ~	90mA@18V ~	90mA@18V ~	
max teljesítmény	1.1A	1.5 <i>A</i>	A	
max feszültség ingadozás	400mV			
max akku töltés	500mA			
akkumulátor	12V 7Ah		12V 17Ah	
max terhelés a Load kapcsokon	500mA 0.9A		ł	
tápegység típus(en 50131)	type A			
méretek	H 255 - L 300 - P 88 mm		H 300 - L 400 - P 90 mm	
súly	2.2kg		4.7kg	

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK	K4 - K8 - K8PLUS - X412 - X828 - X864
környezeti besorolás	class II
hőmérséklet	-10 °C - + 40 °C
Maximum páratartalom	75% (non-condensing)

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK	KLight - KLight plus - KXIN - KXOUT - Xgprs - IP1
környezeti besorolás	class II
hőmérséklet	-10 °C -+ 40 °C
Maximum páratartalom	75% (non-condensing)

MŰANYAGDOBOZOS SPECIFIKÁCIÓ					
ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ	X412P	X824P		X864P	
tápellátás		230 VAC -15% +	10% 50Hz		
biztosíték		F500mAL2	250V		
kimeneti feszültség		13.8 V	1		
feszültség szint		9 - 16 \	V		
max áramfelvétel	0.1A	0.1A		0.1A	
alaplapi áramfelvétel	87mA@18V ~	90mA@18V ~		90mA@18V ~	
max teljesítmény	1.1A		1.1 <i>A</i>	1.1A	
max feszültség ingadozás	400mV				
max akku töltés	500mA				
		10\/ 7Ab		10\/ 17Ab	
	12v /An			12V 17An	
max terhelés a Load kapcsokon	500mA		0.9A		
tápegység típus(en 50131)	type A				
méretek	H = 255mm - L = 300mm - P = 88mm				
súly	1				

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ	K4P	K8P	K8PLUS P	
tápellátás	230 VAC -15% + 10% 50Hz			
biztosíték		F500mAL 250V		
kimeneti feszültség	13.8 V			
feszültség szint		9 - 16 V		
max áramfelvétel	0.1A	0.1A	0.1A	
alaplapi áramfelvétel	87mA@18V ~	90mA@18V ~	90mA@18V ~	
max teljesítmény	1.1A 1.1A			
max feszültség ingadozás	400mV			
max akku töltés	500mA			
akkumulátor	1	2V 7Ah	12V 17Ah	
max terhelés a Load kapcsokon	500mA	0.5/	Ą	
tápegység típus(en 50131)	type A			
méretek	H = 255mm - L = 300mm - P = 88mm		Smm	
súly		1.5kg		

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK	K4 - K8 - K8PLUS - X412 - X828 - X864
környezeti besorolás	class II
hőmérséklet	-10 °C - + 40 °C
Maximum páratartalom	75% (non-condensing)

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK	KLight - KLight plus - KXIN - KXOUT - Xgprs - IP1		
környezeti besorolás	class II		
hőmérséklet	-10 °C - + 40 °C		
Maximum páratartalom	75% (non-condensing)		

A RENDSZER HASZNÁLATA (FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS)

ÉLESÍT/HATÁSTALANÍT PARTÍCIÓK ÉS CSOPORTOK

Ha a rendszer hatástalanítva van, adja meg személyes kódját (alap 111111). A képernyőn a hozzárendelt Particiók vagy csoportok jelennek meg, **3MP LETELTÉVEL AZ ÉLESÍTÉS ELINDUL.**

Az élesítés elindulta elött (3 mp.) lehetőség van a partició/csoport megváltoztatására a billentyűzet segítségével. 2 ábra az 1 partició aktiválását mutatja, a felső sor a nevét mutatja az alsó sor mutatja melyik partició lett kiválasztva

3 ábra mutatja egy Csoport aktiválást (1 és 2). a G gombok használatával.

A kiválasztást követően 3 másodperccel a kilépési idő elindul.

Megjegyzés: Partició kiválasztásakor egyszeri megnyomásra kiveszi a particiót ismételt megnyomásra visszahelyezi.

ábra 1	Total
	1234
ábra 2	program 1 1
ábra 3	perimetric 1 2

ÉLESÍT/HATÁSTALANÍT CSOPORTOK GYORS ÉLESÍTÉSSEL

Minden csoportnak külön név adható és szabadon hozzárendelhetők Particiók.

Programozást követően, az aktiválás ugyan úgy történik mint a partícióknál (Isd. feljebb ... ÉLESÍT és HATÁSTALANÍT) A G gombokkal lehetőség van a Gyorsélesítés használatára (élesítés kód nélkül, 1 érintés). Az engedélyezéshez menjen a kiegészítők menübe , GYORS ÉLESÍTÉS menüt engedélyezze (váltsa 1 re). A csoport módosításához (G 1-2-3-4) a kód nélküli indításhoz, állítsa be a 32 vagy 64 felhasználót paneltől függően. **Beállítást követően a G gombok megnyomását követően az élesítés elindul.** A csoport kiválasztásának megváltoztatásához nyomja meg a másik kívánt G gombot az élesítés indulása elött (3 mp).



ábra 2



Az ábrán a csoport elnevezése "PERIMETER" és 3 particiót tartalmaz (2-3-4)

Megjegyzés: Amennyiben az EN 50131 opció engedélyezve van a panel nem élesíthető a következő hibák meglépte esetén: nincs tápfeszültség, alacsony akku, tamper, vonal tamper, kiegészitő tamper, nincs gsm, nincs lan, belső kommunikációs hiba, vezetéknélküli hiba.

ZÓNA TILTÁSA

2 lehetőség van ZÓNA TILTÁSÁRA: KITILTÁS és OTTHONMARADÓ.

KITILTÁS (P) = Állandó mód, a zóna tiltva maradt. Az engedélyezés a menüben kell.

OTTHONMARADÓ (T) = Ideiglenes mód, a zóna csak az aktuális élesítési ciklusban marad tiltva, hatástalanítás utána a zóna visszaengedélyeződik.

NO BYPASS (<u>)</u> = Nincs Tiltás, a zóna kész

NO BYPASS (
)=Nincs Tiltás, az zóna nincs készen

Nyitott zóna tiltása: élesítési procedura közben a rendszer mutatja a nyitott zónákat, és felajánlja a azok tiltását (1= benttartás, 2=otthonmaradó, 3=ellenőrzés) 3 megnyomásával pedig az ellenőrzését , a rendszer a tiltás menüt mutatja (ábra)





Nyomjon ENTER-t a menübe történő belépéshez, X gombbal választhat PT

Tiltás zárt zónáknál (minden zóna zárva): az élesítési procedura alatt , azonnal a partíciók kiválasztását követően, nyomjon X gombot a tiltás menübe belépéshez, az eljárás azonos.

Amennyiben a rendszer tiltott zónával lett élesítve a az eseménymemóriában KÉNYSZERÍTETT ként jelenik meg és látható mely zónák lettek tiltva.

JELZÉSEK (AZ UTOLSÓ ESEMÉNYEK GYORS MEGTEKINTÉSE)

A jelzések rendszere egy lista a központról, mely tartalmazza a riasztásokat és hibákat. Mikor a sárga LED kigyullad a kezelőn, akkor a rendszer jelzi, hogy új üzenet van. A CANCEL gomb megnyomásával lép be a jelzés képernyőbe. Az ábrán azt jelzi, hogy 3 üzenet van, melyek kód megadása után olvashatóak.

1. Ábra: a rendszer jelzi, hogy 3 üzenet van

Ábra 2 Mikor a kódot megadta, a rendszer kronológiai sorrendben mutatja az üzeneteket. Az üzenetek között a FEL-LE nyilakkal tud mozogni.

3. Ábra: Mikor minden üzenetet elolvasott a sárga LED kialszik, és a következő üzenet ugrik fel:

3 Events	ábra 1
16:35 - 27/02/13 Iounge radar alarm	ábra 2
<< NO NEW >> << EVENT >> #Exit	ábra 3

ESEMÉNYEK MENÜ

A központ minden rendszereseményt és tevékenységet tárol. A központ 1000 esemény tárolására képes rotációs rendszerben. Mikor a memóriaegység megtel ik ,a legrégebbi eseményt törli, így hozva létre helyet az új eseményeknek. Lehetőség van az események olvasására típus szerint. Az események menübe való belépéshez, adja meg a kódját , válassza ki a MENU ESEMÉNYEK fel/le nyilak segítségével majd nyomjon ENTER-t.



RENDSZER INFO

Központ gyorselérési menüvel rendelkezik, melyen keresztül elérhetőek az alapinformációk. Hatástalanított rendszerben az X gomb megnyomásával tudja megnézni az információkat:

- gyors esemény log
- PSTN státusz
- GSM státusz
- Akkumulátor státusz
- Tápegység státusz
- Internet státusz
- Felhő/Cloud csatlakozási státusz
- Firmware verzió
- Hardware státusz

TELEPÍTŐI HOZZÁFÉRÉS ENGEDÉLYEZÉS

Az EN szabványok szabályai megkövetelik, hogy a 3. felhasználói szintnek engedélyeznie kell a 2. szintű felhasználói engedélyt a programozási menü panelbe való belépéshez. Ebben a menüpontban tudja engedélye z n i, hogy a telepítő belépjen a technikai menürendszerben. Ha p a-raméter 1-r e van állítva, a telepítő be tud lépni. Adja meg a személyes kódját, és a lefelé nyíllal menjen el az ENGED. TELEPITO BELEPES menüpontban. Nyomjon ENTER-t, adja meg az 1 paramétert. (0= nem engedélyez)

TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS ENGEDÉLYEZÉS

Szoftveres programozáshoz engedélyezni kell a rendszerben.

2 fajta programozás lehetséges:

1 = helyi programozás kábelem keresztül

2 = távoli programozás a felhő szolgáltatással

Adja mega a személyes kódját (2 szintű) és a lefelé nyíllal menjen le a ENGED. TELEPITO BELÉPÉS majd nyomjon ENTER-t: 0 = SZOFTVERES PROGRAMOZÁS TILTVA (CSAK BILLENTYŰZET)

1 = HELYI PROGRAMOZÁS SZOFTVERREL

2 = TÁVOLI PROGRAMOZÁS FELHŐ SZOLGÁLTATÁSSAL (ha ez a menüpont van engedélyezve az Applikáció nem működik)

ENABLE TELEMANAGEMENT

TELEMANAGEME	NT	
Enabled	1	

KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA MENÜ

Minden felhasználó (2 szintű) megtudja változtatni a saját kódját.

Adja meg kódját (2 szint) és a lefelé nyíllal válassza kli a SZEMÉLYES KÓD BEALLITAS, nyomjon ENTER-t. Az új kód hosszának meg kell egyeznie az előző hosszával, hibás bevitel esetén a rendszer nem menti az új kódot.

Megjegyzés: MASTER hozzáféréssel lehetőség van az összes felhasználói kód (2 szint) megváltoztatására



CODE	llear Nr I	<u>01</u>
CODL.	USEI INI U	<i>,</i>
444444		
111111		

DÁTUM/IDŐ MENU

Ebben a menüpontban állítható be a panel órája. Lépjen be a menübe, majd nyomjon ENTER-t a változtatáshoz. Nyomjon EN-TER-t a hét napjainak megadásához (1 Hétf, 2 Kedd...0 Vasárnap) Nyomjon Jobb nyilat a nap/hónap/év/óra/perc megadásához. **Jóváhagyás ENTER-rel.**

KIMENETEK AKTIVÁLÁSA MENÜ

A központ rendelkezik egy vizuális menüpanellel, mellyel gyors módban aktiválhatóak kimenetek, melyek felhasználóhoz vannak rendelve. A menübe történő belépést követően nyomja meg az ENTER gombot és , menjen a kiválasztott kimenethez. Használja a vertikális nyilakat az aktiváláshoz ill. a deaktiváláshoz.

Az oldalsó ábra mutatja a kimenetek aktiválási képernyőt. (csak az aktiválható kimeneteket mutatja) 0=deaktivált és 1=aktivált. Minden ponttal jelölt kimene t nem aktiválható, miután más funkcióra vannak programozva. A menübe való belépését követően használja a vízszintes nyilakat a kimenet kiválasztásához és a függőleges nyilakat az aktiválás/deaktiváláshoz. (fel nyíl=aktivál, le nyíl=deaktivál)

ACTIVATE OUTPUTS
[05] name output 05 0 0
[05] name output 05 0 1

GYORSELÉRÉS

A központban elérhetőek gyorselérésű gombok (SHORTCUT) melyek jelzéseket és kimeneteket aktiválnak. Pánik gyorselérés: a központ 2 különböztet meg, néma a G2 és G3, egyidejű megnyomása legalább 2 mp-ig, hangos a G1 és G4.

Kimenetek aktiválása: Lehetőség van a programozott kimenetek billentyűzet gombjához való rendelésre. Tartsuk lenyomva a kívánt gombot néhány másodpercig és a kimenet státuszt vált és a kezelő ki is írja. (1gomb=1 kimenet)





IDŐZÍTŐ MENÜ

A panelnek van egy rendszeridőzítője, élesítéshez és hatástalanításhoz, engedélyezéshez és letiltáshoz, a felhasználók engedélyezéséhez és letiltásához.

Autóélesítést megelőzően 1 plusz percet ad, majd megkezdi a kilépési idő indítását.

Autóélesítés alatt lehetőség van az élesítés megszakítására felhasználói kód (2sz) megadásával.

Lehetőség van automatikus időzítések többszöri megadására:

- Például:
- első kísérlet élesítésre 8:00
- második kísérlet élesítésre 9:00
- harmadik kísérlet élesítésre 10:0

Amennyiben az automatikus élesítést megszakítja a felhasználó a rendszer 1 óra múlva ismét megpróbálja majd 1 óra múlva ismét ha sikertelen.

Az automatikus módban a rendszer csak abban az esetben élesít a minden kondíciót rendeben talál:

- Minden zóna készen
- Nincsen hiba a rendszerben

Amennyiben valamelyik zóna nyitva van vagy hiba van az élesítéskor a rendszer meghiúsult élesítésről üzenetet küld. Automatikus élesítésnél nem lehet zónákat kitiltani.

A felhasználó minden nemű automatizmust le tud állítani:

- Adja meg a kódját 2
- lefelé nyíllal menjen az IDÖZÍTŐ menübe
- nyomjon ENTER-t és változtassa meg az értéket: (0 = időzítő tiltva, 1 = időzítő engedélyezve)

Ha az érték 0 ra van állítva minden időzítő le van tiltva.

PROXY KULCSOK PROGRAMOZÁSA ÉS TILTÁSA

A Kulcsok programozását csak ENGEDÉLYEZETT felhasználó végezheti. Ez a felhasználó minden felhasználóhoz rendelhet kulcsot. Válassza ki a Kulcsok Programozása menüt, és lépjen be az ENTER megnyomásával. Válassza ki a kívánt felhasználót a vízszintes nyíl használatával és az ENTER megnyomásával indíthatja a felismerés funkciót, 15" -en belül kell felismertetni a Proxy kulcsot az olvasóval, ezalatt az idő alatt az olvasón a LED villog. Az olvasás sikeres elvégzésekor a LED kialszik





A törlés azonos módon történik , mint a felismertetés. A törölni kívánt felhasználó kiválasztása után nyomjon ENTER-t a törlés megerősítéséhez.

EGYENLEG FELÜGYELET

Ebben a menüpontban lehetőség van hitelkeret beállítására az SMS küldéshez. A menüpontban "Tel szolgáltató" és "SMS szolgáltató" menüpontban tudjuk a szolgáltatói adatokat megadni. A SIM korrekt aktuális egyenlegéhez fontos a pontos kulcsszó megadása. A kulcsszó az a szó, mely közvetlenül az egyenleg előtt található a szolgáltatója által küldött SMS-ben. Az egyenleg minden alkalommal lekérdezésre kerül mikor vagy CMS hívás vagy SMS küldés valósul meg. A szolgáltatótol kapott SMS - ben közölt egyenleg jelenik meg a kijelzőn.

HÁLOZAT MENÜ

FELHŐ ACCOUNT

Ebben a menüpontban a felhőben történő regisztrálás végezhető el. (APP-nak)

Felhasználónév: A felhasználó neve, ugyan ezt a nevet kell megadni a mobil APP-nál is.

Jelszó: jelszó, ugyanezt a jelszót kell megadni a mobil APP-nál is.

UID CODE: ez a legfontosabb kód, mivel ez azonosítja magát a panelt. Ezt kell beírni az APP-ba pontosan figyelve a karakterekre. Megjegyzés: Lehetséges azonos felhasználónevet és jelszót használni több központnál is azonos app-on belül. (OTTHON, NYARALÓ stb.)

felhő engedélyezés: A felhőszolgáltatásnak engedélyezve kell lennie ahhoz, hogy rendelkezzen APP-val és valós időben nyomja meg, a felhő pedig távprogramozásra is használható.

rendszer név: a központ neve,1 aplikációban több központ is lehet különböző nevekkel.

TESZT MENÜ

A központ rendelkezik egy lehetőséggel, amellyel ellenőrizhető, hogy a rendszer rendeltetés szerűen működik A következő tesztek elérhetőek: - sziréna - bemenetek - kimenetek - hanghívások – Távf. hívás – stb.

Az ábrán a szirénateszt képernyő látható. ENTER gombbal aktiválható ill. kikapc-solható a sziréna teszt.

TEST
Siren
SIREN TEST
Activate ??
SIREN TEST
Disactivate ??

ZONES TEST

V-stop

Tot:34

A bemenetek tesztelése visszafelé történik. Az ábrán látható, hogy 34-es zóna vár tesztelésre. A teszt elvégzése után (aktiváljuk az érzékelőket) nyomjon ENTER-t, ha valamelyik érzékelő nem működik, a rendszer megmutatja a hibás zónát.

A kimenetek tesztelésénél a kiválasztott kimenet 5 másodpercig aktív lesz. Az ábra a teszt képet mutatja. Az ENTER gombbal tudja aktiválni a kimenetet.

TEST O	UTPUTS
Tot:17	V-start
01-outp	out one
Activ	ate??
01-outpu	it one
Activated	d (4.3.2)

A CMS teszt, a hívást az 1 számra fog történi és egy LIFE TEST et fog kommunikálni. A hívás ENTER megnyomásával indul el.

Az esemény mindig life test. (event no. 602).

lehetőség van minden csatorna tesztelésére, visszajelzéssel.



SMS MANAGEMENT

KÖZPONT ÉLESÍTÉSE/HATÁSTALANÍTÁSA SMS-EL



SMS PARANCSOK

Szóközök nélkül

Ez a teljes listája az összes rendszer programozási/lekérdezési parancsoknak

Egy szóköz

RENDSZER FELOLD PARANCS (telefonszámok módosításának engedélyezése) (LOCK=1 engedélyezés)
TELEPÍTŐI HOZZÁFÉRÉS ENGEDÉLYEZÉS (TPWD:000000 CODE)
FELH. KÓD ELFOGADÁS (UPWD:111111 CODE))
ÉLESÍTÉS PARANCS (T=total 1=partial 1 etc.)
HATÁSTALANÍTÁS PARANCS (
KIMENET KIVÁLASZTÁS PARANCS
BEMENET KIVÁLASZTÁS PARANCS
TELEFON KIVÁLASZTÁS PARANCS
FELHASZNÁLÁS FELH./TELEPÍTŐI KÓDHOZ
PARANCS PARAMÉTER HOZZÁRENDELÉSHEZ
INFO KÉRÉS PARANCS

Szóközök nélkül

HOGYAN KÉSZÍTSEN LEKÉRÉST VAGY PROGRAMOZÁST SMS-BEN

Egy parancs elküldéséhez néhány egyszerű szabályt kell alkalmazni: Például, hogy egy telepítő telefonszámot cserélhessen, először egy engedélyre van szüksége a rendszer tulajdonosától (rendszer kinyitás).

UPWD:111111 LOCK=OFF ez a parancs 20 percre kinyitja a rendszert. Ennek a parancsnak a rendszer tulajdonosától kell származnia (utolsó felhasználó). Most a telepítő megadhatja a következő parancsot:

Amint látszik, az üzenet két parancsból áll:



1 jelszó megadás (TPWD:000000 vagy UPWD:111111) Ehhez a parancshoz szükség van (:) (kettőspont) a kód megadásához. 2 Ez a parancsrész az üzenetben, ahol használni kell a(=) a hozzárendeléshez, a (?) használata az információ lekérése (néhány példa)

TEL.1=+393358554574 rendszer visszajelzéshez telefon beállítása TEL.1:OK

OUT.2= be kimenet 2 aktiválás visszajelzés OUT.:OK

OUT.4= ki kimenet 4 deaktiválás visszajelzés OUT.4:OK

IN.2? bemenet 2 státusz lekérdezés visszajelzés a központtóIIN.2=OP (ha nyitva) IN.2=CL (ha nyugalomban van)

AMC AMANAGER APP

AMC MANAGER applikációval a felhasználó telefonjáról tudja kezelni a következő funkciókat:

- élesít és hatástalanít minden partíciót
- minden zóna tiltása
- KI- és BE kapcsolható minden kimenet
- rendszerfelügyelet
 - akkumulátor státusz
 - tápegység
 - Tamper vonalak
 - gsm térerő
 - PSTN vonal státusz
 - csatolt eszközök státusza
 - csatlakozó kábelek
 - vezetéknélküli hibák
- eseménytár

APPLIKÁCIÓ REGISZTRÁCIÓ

Letöltés után az APP-ot regisztrálni kell.



Töltsön ki minden mezőt:

EMAIL: e-mail, melyet fogadni tud a mobiltelefonján

Password: adjon meg egy jelszót a regisztrációhoz

Regisztráció elküldését követően fog kapni egy e -mailt, amelyet a telefonján kell megnyitni..

A Felhőszolgáltató emailjében a következő található:

- 1 kód található melynek beírásával a az applikáció regisztrálható vagy

- 1 CONFIRM GOMB melyet megnyomva aktiválhatja az applikációt a kód beírása nélkül. (fontos: a gombot az applikációt használó eszközön kell megnyomni)

Fontos: ha nem kapja meg az emailt kérjük ellenőrizze a "levélszemét" mappát.

Fontos ANDROID rendszeren: Mikor megnyomja a CONFIRM gombot az applikációnak meg kell nyílnia, ha ez nem történik meg , menjen a alkalmazások kezelése menübe , és törölje a az alapbeállításokat.



KÖZPONT/PANEL HOZZÁADÁSA

Ebben a szekcióban adhatóak meg a központok az Applikációba.



Név: a telepítés helyszíne vagy neve.

ID: ez a központ UID CODE-ja melyet a ACCOUNT TCP IP menüben talál.

USERNAME és PASSWORDS: ugyanannak kell lennie, mint amit beállított az ACCOUNT menüben a panelen.

Lehetőség van egy template használatára vag y készíthet képet vagy használhat egy meglevő képet a térkép funkcióhoz. Ezek után lehetőség van a panel használatára (az applikációban 3 kezelése lehetséges).



 A térkép a telefon elforgatását követően látható (vízszintes állapotban). Lehetőség van az aktuális helyen látni a zónákat illetve a kimeneteket.
 Az applikáció mutatja, ha a zóna : Kész: zöld karika Nyitott: narancs karika Riasztás: piros karika Lehetőség van a kimenetek ellenőrzésre és működtetésére.





HIBÁK ÉS STÁTUSZ INFO

●●●○ vodafone IT ᅙ 17:25	100% 🛋 Itt lä	átható a központ státusza:			
Kaster xv2	trouble - a	kkumulátor			
Segnale GSM	tá	ipegység imperek			
Livello Batteria —	> - g:	sm jel			
OPower	- P > - ki	egészítő eszközök státusza			
Linea Telefonica	> - CS - V6	satlakozó kábelek ezetéknélküli hibák			
Manipolazione Centrale	9				
Manipolazione Linea					
Periferiche	>				
Onnessioni	>				
•••••• vodatone IT* © 17:25 Cartella ItestFlight AMC Manager	100%	Master Xv2 Master Master	100% trouble	 •••••• vodafone IT • 17:25 Master xv2 Allarme ingresso 1 7 Thu, 19 Mar 2015 15:4 Tacitazione Sirena Thu, 19 Mar 2015 15:4 Attivazione Sirena Thu, 19 Mar 2015 15:4 Allarme ingresso 1 7 Thu, 19 Mar 2015 15:4 Tacitazione Sirena Thu, 19 Mar 2015 15:4 Allarme ingresso 1 8 	100% → trouble * 8:47 +0 > 8:41 +0 > 8:31 +0 > 8:31 +0 > 8:31 +0 > 8:31 +0 > 8:31 +0 >

Riasztás esetén lehetőség van PUSH-UP jelzések fogadásár a , illetve megtekinthetőek a panelen történt események

parziale_2

Attivazione Sirena Thu, 19 Mar 2015 15:48:08 +0...

0





TARTALOM

FONTOS INFORMÁCIÓ	2
GARANCIA	2
MEGFELELŐSSÉGE	2
SZABVÁNYOK:EN 50136-1 + EN 50136-2 (GSM AND PSTN ALARM TRANSMISSION)	2
GYÁRTÓ	3
MŰANYAG ÉS FÉMDOBOZOK TARTALMA	3
BEVEZETÉS	4
RIASZTÁSI KOMMUNIKÁCIÓ	4
ÁTJELZŐ ESZKÖZÖK LEÍRÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA	4
HOZZÁFÉRÉSI SZINTEK	4
ESEMÉNYTÁR	4
RENDSZERVEZÉRLŐ ESZKÖZÖK	4
FÉMDOBOZOS SPECIFIKÁCIÓ	7
MŰANYAGDOBOZOS SPECIFIIKÁCIÓ	8
RENDSZER HASZNÁLATA (FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET)	9
ÉLESÍT/HATÁSTALANÍT PARTICIÓK	9
ÉLESÍT/HATÁSTALANÍT CSOPORTOK	9
ZÓNA TILTÁSA	9
JELZÉSEK (UTOLSÓ ESEMÉNYEK GYORS MEGTEKINTÉSE)	10
	10
RENDSZER INFO	10
TELEPÍTŐI HOZZÁFÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSE	11
TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSE	11
KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA MENÜ	11
DÁTUM/IDŐ MENÜ	11
KIMENETEK AKTIVÁLÁSA MENÜ	11
GYORSELÉRÉS	11
IDŐZÍTŐ MENÜ	12
PROXY KULCSOK PROGRAMOZÁSA ÉS TILTÁSA	12
EGYENLEG FELÜGYELET	12
HÁLÓZAT MENÜ	12
FELHŐ ACCOUNT	12
TESZT MENÜ	13
SMS MANAGEMENT	14
KÖZPONT ÉLESÍT/HATÁSTALANÍT SMS -EL	14
SMS PARANCSOK	14
SMS PARANCSOK PROGRAMOZÁSA	14
AMC MANAGER APPLIKACIO	15
APP. REGISZTRACIOJA	15
KOZPONT APPHOZ RENDELESE	16
HIBAK ES STATUSZ INFOK	17
FELH. BILLENTYUZET MENU - 1	18
FELH. BILLENTYUZET MENU - 2	19