

Allotech M+ rövid programozás telepítőknek

Fontos: ha az eredeti távirányítóban gyenge az elem, akkor nem tudja a MyGates megtanulni a kódját - előfordul, hogy hiába működik, és nyitja a kaput az eredeti távirányító, a tanítási folyamathoz gyenge az elem benne.

Fix kódnál klónozza az eredeti távirányítót. Ugróképnél egy ugyanolyan fajta, de nem klónozott távirányító lesz belőle, így fel kell tanítani őt a vevőre!

Univerzális kaputávirányító, amely számos márka UGRÓ és FIX kódjának lemásolására képes, 433 - 868 MHz között.

Gyári állapotában kóddal nem rendelkezik.



Programozás

1. A meglévő távirányító mellé helyezzük a tanítani kívánt távirányítót, de maximum 5 cm-re tőle.



2. A tanítani kívánt távirányító 2. és 3. gombját folyamatosan nyomva tartjuk. A LED vibrálni kezd. Amikor elalszik, elengedjük a gombokat. Ekkor a LED folyamatosan ég.
3. Kb. 2mp-re nyomva tartjuk a tanítandó gombot a MyGates-en. Közben a LED egy pillanatra elalszik, kigyullad, majd újra elalszik. A végén lassan villogni kezd, 20 mp-ig taníthatjuk.
4. Ekkor a régi adón folyamatosan nyomjuk az örökítendő gombot.
5. Ha a MyGates megtanulta, vadul vibrál a LED, majd kialszik.

Ha másik gombot szeretnénk feltanítani rá, vagy nem sikerült a programozás, ismételjük meg újra a lépéseket.

Ami megtanulására alkalmas: pl.: Aprimatic, Beninca, Came, Cardin, Dea, Ditec, Faac, Fadini, Gibidi, Hörmann, Key, Marantec, MHouse, Nice, Prastel, Proteco, Rib, Roger, Sommer, Telcoma, stb.