

# Videosec

## AZX-G30 riasztásjelző rendszer rövid üzembehelyezési útmutató



Smart Life

Olvassa le a QR kódot vagy keressen rá a Tuya Smart applikációra a telefonjához tartozó APP Store vagy Google Play felületén

## Bejelentkezés

Miután letöltötte és telepítette a mobilalkalmazást, kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a regisztrációhoz. Bejelentkezés után az automatikusan létrehozott saját otthonához hozzáadhatja a riasztásjelző központot.

## Központ hozzáadása mobilapplikációhoz

### 1. Legegyszerűbb (Smartlink EZ mode) csatlakoztatás

↓ A telepített mobilapplikációban válassza az eszköz hozzáadását, vagy a „+” jelet a job felső sarokba. Gyakorlatilag bármilyen WiFi eszközt kiválaszthat, mert a központ kommunikálja a TUYA szerverek felé az eszköz pontos típusát. (pl. **Egyéb, Egyéb WiFi eszköz**)

↓ A központ kapacitív érintőbillentyűzetén lépjen be a menübe a „√” gombbal, majd válassza ki a **Wi-Fi > Platform csatlakoztatás** opciót. A visszazámlálás elindulásával kattintson a „LED villog” jelölőre, majd válassza a továbblépést.

↓ Adja meg annak a 2.4GHz-n működő hálózatnak a nevét (SSID) és jelszavát, amelyikhez az eszközt csatlakoztatja.

↓ Az automatikus konfigurálás akár 1-2 percet is igénybevehet. Hibaüzenet esetén ellenőrizze, hogy valóban nem 5GHz-es hálózathoz vagy izolált módú vendég-hálózathoz csatlakozik-e.


### 2. Csatlakoztatás AP módban

↓ Amennyiben több kísérlet után sem sikerült a Platform csatlakoztatás, válassza a csatlakozást AP módban. Amennyiben izolált módban működő vendégwifi hálózathoz csatlakoztatja az eszközt, AP mód használatával sem garantálható minden esetben hogy sikerül csatlakozni.

↓ A mobilapplikációban a + jelre kattintva bármilyen WiFi eszközt kiválaszthat, majd megadja a WiFi paramétereit (SSID/password), és a jobb felső sarokban átvált az EZ mód és az AP mód között.

↓ A riasztásjelző menüjébe „√” belépve a **Wi-Fi > Csatlakozás AP módban** opciót kell választani, majd csatlakoztatni a telefont a riasztóközpont wifi SSID-jére a telefonon megjelenő utasítások szerint.

↓ A telefonon megjelenő utasítások szerint fejezze be a központ csatlakoztatását, majd lépjen vissza a csatlakoztatott eszközeinek listájára.



**Megjegyzés:** A hozzáadás befejeztével a riasztásjelző aloldalának megnyitása után a job felső sarokban a  alatti menüben további lehetőségeket talál a központ megosztására, törölésére, illetve az offline állapotról történő tájékoztatásra.

## Riasztáskör értesítendő telefonszámok

↓ A központ aloldalán a **Setting > Alarm call number** listában tudja megadni a riasztáskör tárcsázandó telefonszámokat és azok sorrendjét.

↓ A **Setting > Alarm SMS number** listában az SMS-ben értesítendő telefonszámokat adhatja meg.

↓ Az **Alarm call** és az **Alarm SMS** opciók engedélyezik a hívást/SMS-t.

Feladat	Az Accessories menüpont alatt a megfelelő fület kiválasztva a + jelre elindul a visszazámláló	
Vezeték nélküli szenzor hozzáadása	Nyitászérzékelőn nyomja meg a pánik-gombot, vagy közelítse a mágneset kevesebb, mint 2cm-re Mozgásérzékelő hátoldalán nyomja meg a párosítás gombot, vagy mozgásállás aktiválja a szenzort	 
Távvezérlő hozzáadása	A párosítási visszazámlálás alatt nyomja meg a távvezérlő bármelyik gombját.	
RFID kulcsatartó hozzáadása	Visszazámlálás alatt érintse az RFID-t a központ elején jelölt helyre.	

## Szenzorok és kiegészítők feltanítása

Az AZX-G30 aloldalát nyissa meg a mobilapplikációban, majd **Accessories > Add**, vagy a + kiválasztása után aktiválja a szenzort vagy kiegészítőt a fenti táblázat alapján. Szenzort törölni a képernyőn jobbra húzva tud, ekkor jelenik meg a kuka ikon. Az egyes szenzorok funkcióját és működési módját szerkesztheti (Normál, késleltetett zóna, 24 zóna, 24h csendes riasztás, ...)





**Megjegyzés:** összesen 100 eszköz (szenzor), ebből 10 távvezérlő és 10 RFID adható egy központhoz. A három vezetékes zóna használata esetén figyeljen a terminálásra (10 kOhm)

## Kilépési / belépési késleltetés

A kilépési és belépési késleltetések idejét megváltoztathatja a központ menüjéből vagy mobilapplikációból, a Settings almenüben.

**Megjegyzés:** Az alapértelmezett kilépési késleltetés 40 másodperc, a belépési késleltetés 30 másodperc, ezeket akár 0-ra is csökkentheti.

## Élesítés / hatástalanítás

- A  élesíti a rendszert.
- A  benmaradó riasztási módot élesít (héjvédelem).
- A  hatástalanítja a rendszert, csak 24h szenzorok aktívak.
- Az  SOS gomb pánikriasztást indít.

**Megjegyzés:** Rendszerét ütemezetten is élesítheti